

Тесте сети NB-IoT серии RB-NBT

Инструкция Подготовка к работе

info@redbees.ru

www.redbees.ru



Подготовка к работе



Перед началом работы необходимо установить SIM-карту. Основной разъем под SIM-карту находится рядом с USB.

Рисунок 1. Внешние интерфейсы изделия

Примечание

Установка и замена SIM-карты должна осуществляться в выключенном состоянии. Основной разъем под SIM-карту расположен на плате со стороны USB-разъема. Дополнительный разъем под SIM-карту может присутствовать в некоторых модификациях изделия, но не быть задействованным в работе (не подключен). В случае его физического присутствия можно использовать в качестве лотка для хранения. Он находится с другой стороны платы относительно USB разъема. Количество подключенных SIM-карт определяется комплектацией изделия.

2 Подключение к ПК

На верхней грани изделия расположен разъем micro USB, предназначенный для подключения к ПК и для зарядки встроенного аккумулятора. Подключите изделие к ПК с помощью кабеля USB<->micro USB. При подключении к ПК должен загореться светодиод CHARGE. В процессе подключения происходит зарядка встроенного аккумулятора изделия.

Примечание

Сначала кабель подключается к разъему изделия, после этого к USB порту ПК.



Операционная система Windows выдаст сообщение о подключении изделия к ПК и в диспетчере устройств отобразится новое подключение вида «Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM_X)».

Ди	спетчер устройств	-	×
райл	Действие Вид Справка		
a mþ			
e 🛃	DESKTOP-MJHDBK6		
>	to Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework		
5	📢 Аудиовходы и аудиовыходы		
>	🗃 Батареи		
>	🥃 Видеоадаптеры		
>	Встроенное ПО		
5	🕳 Дисковые устройства		
2	Звуковые, игровые и видеоустройства		
>	🔤 Клавиатуры		
>	Компоненты программного обеспечения		
5	🔜 Компьютер		
2	📲 Контроллеры IDE АТА/АТАРІ		
>	🖗 Контроллеры USB		
>	🍇 Контроллеры запоминающих устройств		
5	💭 Мониторы		
>	側 Мыши и иные указывающие устройства		
>	🛱 Очереди печати		
~	💭 Порты (СОМ и LPT)		
	🗰 Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM10)		
2	Программные устройства		
>	🔲 Процессоры		
>	🚰 Сетевые адаптеры		
5	🋅 Системные устройства		
>	🙀 Устройства HID (Human Interface Devices)		
>	🔐 Устройства безопасности		

Внимание!

При подключении к ПК изделие не реагирует на кнопки на передней панели, вся работа с тестером осуществляется с помощью Конфигуратора для NB-IoT тестера.

З Настройка с помощью ПО Конфигуратора для NB-IoT тестера

3.1 Внешний вид ПО Конфигуратора

ПО содержит следующие вкладки и области:

1 вкладка Настройка

Задание и сохранение настроек изделия в части подключения к сети NB-IoT и взаимодействия с сервером

Тестер сети NB-IoT Инструкция. Подготовка к работе



2 вкладка	Терминал	Прямое взаимодействие пользователя
		с встроенным модемом, (ввод АТ-
		команд и отображение результатов).
3 вкладка	Обновление	Обновление прошивки изделия и
		встроенного радиомодуля.

Область «Статус» отображается статически и содержит основную информацию об изделии (название, серийный номер, версии прошивок)

Конфигуратор для NB-	-ІоТ тестера	- 🗆 ×
Настройка Терминал	Обновление	
MQTT Сервер iotsandbox.mts. Порт 2883 Топик v1/devices/me/td Логин 07i2lRyi5E31l84 Пароль 07i2lRyi5E31l84	ru elemetry 89pAf 89pAf	Общее АРN из сети АРN іоt Сканирование портов ~ Соединение с тестером Диапазоны частот NB-IoT 1 3 5 8 20 28
Сохран	Y YAN	
Conput	нить настроики в XML	Загрузить настройки в тестер
Статус	ить настроики в XML	Загрузить настройки в тестер
Статус Производитель:	ить настроики в XML RedBees	Загрузить настройки в тестер
Статус Производитель: Наименование устройства:	нить настроики в XML RedBees : RB-NBT1	Загрузить настройки в тестер
Статус Производитель: Наименование устройства: Серийный номер:	ить настроики в XML RedBees : RB-NBT1 	Загрузить настройки в тестер
Статус Производитель: Наименование устройства: Серийный номер: Наименование модуля:	ить настроики в XML RedBees : RB-NBT1 	Загрузить настройки в тестер
Статус Производитель: Наименование устройства: Серийный номер: Наименование модуля: Версия прошивки МК:	ить настроики в XML RedBees : RB-NBT1 	Загрузить настройки в тестер

Рисунок 2. Внешний вид первой вкладки ПО Конфигуратора

Тестер сети NB-IoT Инструкция. Подготовка к работе



Конфигуратор для то	ІоТ тестера		- 🗆 X
Настройка Терминал	Обновление		
			🗌 Прозрачный режим
	Очистить лог	Сохранить лог	
Статус	Очистить лог	Сохранить лог	
Статус Производитель:	Очистить лог RedBees	Сохранить лог	
Статус Производитель: Наименование устройства:	Очистить лог RedBees RB-NBT1	Сохранить лог	
Статус Производитель: Наименование устройства: Серийный номер:	Очистить лог RedBees RB-NBT1 	Сохранить лог	
Статус Производитель: Наименование устройства: Серийный номер: Наименование модуля:	Очистить лог RedBees RB-NBT1 	Сохранить лог	
Статус Производитель: Наименование устройства: Серийный номер: Наименование модуля: Версия прошивки МК:	Очистить лог RedBees RB-NBT1 	Сохранить лог	

Рисунок З. Внешний вид второй вкладки ПО Конфигуратора

Тестер сети NB-IoT Инструкция. Подготовка к работе



🔳 Конфигуратор для NB-I	оТ тестера	_		\times
Настройка Терминал	Обновление			
Обновление МК				
Файл прошивки		Вь	ібрать файл Обновить	
Обновление модуля				
Файл прошивки		Вь	ібрать файл Обновить	
Статус				
Производитель:	RedBees			
Наименование устройства:	RB-NBT1			
Серийный номер:				
Наименование модуля:				
Версия прошивки МК:				
Версия прошивки модуля:				

Рисунок 4. Внешний вид третьей вкладки ПО Конфигуратора

3.2 Подключение изделия к ПО конфигуратору

ти 🗌					
iot					
зание порт	ОВ				\sim
	Соединен	ие с тесте	ром		
ны частот	NB-IoT				
3	5	8	20	28	
	ти iot вание порт ны частот 3	ти iot кание портов Соединен ны частот NB-IoT 3 5	ти iot кание портов Соединение с тесте ны частот NB-IoT 3 5 8	ти iot кание портов Соединение с тестером ны частот NB-IoT 35820	тиiot кание портов Соединение с тестером ны частот NB-IoT 3582028

Для подключения изделия к ПК необходимо использовать первую вкладку «Настройку» ПО (рисунок 2). Блок «Общее» позволяет подключать изделие к программе.

Выпадающий список «Сканирование портов» предназначен для поиска и выбора COM-порта подсоединенного изделия. Номер COM-порта можно посмотреть в «Диспетчере устройств» на ПК. При выборе «Сканирование портов» происходит обновление списка подключенных к ПК устройств.

В выпадающем списке необходимо выбрать СОМ-порт, который был присвоен изделию при подключении. Чтобы подключить изделие к ПК необходимо нажать на кнопку «Соединение с тестером».



При успешном подключении высветится «Соединение выполнено». В случае неудачного подключения отобразиться «Не подключено». Неудачное подключение может произойти в случае, если был выбран неверный номер СОМпорта или изделие было отключено от ПК в процессе установления соединения

Производитель: RedBees Конфигуратору в блоке « Наименование устройства: RB-NBT1 информация о подключен Серийный номер: версия прошивки МК: Версия прошивки МК: версия прошивки мс:	Статус		При успешном подключе
Версия прошивки молуля:	Производитель: Наименование устройства: Серийный номер: Наименование модуля: Версия прошивки МК: Версия прошивки модуля:	RedBees RB-NBT1 	Конфигуратору в блоке « информация о подключен
Версия прошивки модуля:	версия прошивки мк: Версия прошивки модуля:		

нии изделия к ПО Статус» отобразится ном изделии.

3.3 Настройка изделия через ПО Конфигуратор

Блок «Общее»

Настройка определенных параметров сети: APN и диапазон частот для NB-IoT.

APN из сети	
APN	iot

APN может быть задан как

пользователем, так и взят

автоматически из конфигурации сети.

Для выбора автоматического определения APN через сеть необходимо поставить соответствующую галочку.

Диапазо	ны частот	NB-IoT				
1	3	5	8	20	28	

Диапазоны частот для сети NB-IoT заранее заданы.

Пользователь может только сделать выбор из имеющихся в ПО:

- B1 (2100 MHz)
- B3 (1800 MHz)
- B5 (850 MHz)
- B8 (900 MHz)
- B20 (800 MHz)
- B28 (700 MHz)

Для выбора определенного диапазона частот необходимо поставить соответствующие галочки.

Блок «MQTT»

Настройка работы изделия для взаимодействия по протоколу MQTT с удаленным сервером.



MQTT	
Сервер	iotsandbox.mts.ru
Порт	2883
Топик	v1/devices/me/telemetry
Логин	07i2lRyi5E31l8489pAf
Пароль	07i2lRyi5E31l8489pAf

Для предварительной настройки сервера необходимо заполнить следующие поля:

- Адрес сервера
- Порт
- Топик
- Логин
- Пароль

Проверьте, чтобы данные настройки в ПО Конфигураторе соответствовали настройкам, задаваемым для удаленного сервера.

Внимание!

После предварительной настройки обязательно необходимо сохранить настройки и загрузить их в изделие.

3.4	Сохранение наст	роек изделия через	ПО	конфигу	ратор
				1 /	

Сохранить настройки в XML	Загрузить настройки в тестер
---------------------------	------------------------------

Кнопки «Сохранить настройки в XML» и «Загрузить настройки в тестер» предназначены для сохранения созданной конфигурации настроек в XML файл (config.xml) и загрузки этой конфигурации в изделие, соответственно. При сохранении настроек в XML файл в папке с ПО Конфигуратором появится новый файл config.xml.

Примечание

Обратите внимание, что при каждом новом сохранении файл config.xml обновляется.

В результате загрузки настроек в изделие на экране ПК появится уведомление. В случае отображения неудачной загрузки необходимо проверить работоспособность изделия, его подключение к ПК, к ПО Конфигуратору, а также корректность данных в настройках.



Примечание

1) Информация о модуле, а также прошивках изделия может быть получена из тестера в случае его подключения после этапа инициализации. То есть логотип на экране должен пропасть до подключения изделия к ПК.

2) При подключении изделия к ПК в включенном состоянии отключена функция отправки тестовые сообщения на MQTT сервер. Изделие не будет реагировать на нажатия кнопок. Оно будет способно показывать только параметры сети (если она есть).

3.5 Взаимодействие с встроенным модемом изделия через ПО Конфигуратор

Вкладка «Терминал» ПО Конфигуратора используется для прямого взаимодействия пользователя с встроенным в изделие приемопередающим модулем.

Для запуска прямого взаимодействия необходимо поставить галочку «Прозрачный режим».

Прозрачный режим

Далее пользователю предоставляется доступ к вводу АТ-команд в верхнее поле. По нажатию ENTER прописанные команды отправляются в модуль. В нижнем поле отображаются введенные АТ-команды и ответы на их выполнение.

Также присутствует возможность очистить или сохранить в отдельный файл логи результаты взаимодействия пользователя с модемом.

Очистить лог

Сохранить лог

Внимание!

Использование данного режима рекомендуется только продвинутым пользователям. Введение разнообразных АТ-команд может сбить базовые настройки модема и привести к нештатной работе изделия. Для устранения подобных ситуаций может потребоваться обновление прошивки изделия (откат до последней версии прошивки) или другие манипуляции, которые не входят в гарантийное обслуживание.



3.6 Обновление прошивки изделия и модуля через ПО конфигуратор

Вкладка «Прошивка» используется для загрузки и обновления прошивки изделия и радио модуля.

Для обновления прошивки изделия (МК)/модуля необходимо загрузить файл прошивки с помощью кнопки «Выбрать файл». Обновление производиться по нажатию кнопки «Обновить».

Обновление МК Файл прошивки	Выбрать файл Обновить
Обновление модуля	
Файл прошивки	Выбрать файл Обновить

По завершению загрузки на экране появится диалоговое окно, сигнализирующее об успешной или не успешной загрузке прошивки. Результаты загрузки прошивки также отображаются в поле ниже.

Если ПО Конфигуратор отображает ошибку при загрузке прошивки в изделие/модуль, то необходимо проверить корректность выкладываемых файлов и повторить загрузку.

Внимание!

В момент обновления прошивок изделие должно быть подключено к ПК и не отключаться до окончания операции загрузки.

Файлы актуальной прошивки можно скачать с сайта компании производителя.

3.7 Отключение изделия от ПО конфигуратора

Для отключения изделия от ПК необходимо использовать первую вкладку ПО Конфигуратора (рисунок 2). Чтобы отключить изделие от ПК необходимо нажать на кнопку «Соединение выполнено». При успешном отключении высветится «Соединение с тестером».

Внимание!

Изделие обязательно нужно безопасно извлекать. Несоблюдение данного требования может привести к нарушению функционирования и нештатной работе изделия.