

Инструкции

Общая информация

Отладочный комплект NB-IoT Development Kit предназначен для ознакомления с работой сети MTC стандарта NB-IoT, иллюстрации основных принципов построения устройств с реализацией передачи данных на основе радио модуля указанного стандарта, а также для использования при прототипировании таких устройств.

Внимание!

Данный отладочный комплект не является законченным устройством и не предназначен для использования в качестве компонента законченных устройств. Любое подобное применение не соответствует назначению комплекта и осуществляется пользователем на свой страх и риск. Разработчики не несут ответственности за какие-либо инциденты, произошедшие в результате использования комплекта и его компонентов не по назначению, вследствие нарушения пользователем условий эксплуатации и общепринятых правил техники безопасности.

В комплект входят:

- Отладочная плата на основе радио модуля U-Blox SARA-R410M-02B-01 и микроконтроллера STM32L152RE
- Антенна NB-IoT
- Модуль расширения с приемником GNSS (GPS/GLONASS)
- Aнтенна GNSS
- Программатор ST-Link V2
- Необходимые кабели и перемычки

Отладочная плата допускает разработку встроенного ПО с использованием Arduino IDE и аппаратно-совместима с модулями расширения Apgyuho (shields). Обеспечивается программная совместимость с Apgyuho-инструментарием для платы NUCLEO-L152RE.

На плате отсутствует встроенный программатор ST-Link. Для загрузки прошивки следует использовать программатор ST-Link, поставляемый в комплекте.

Помимо радио модуля и управляющего микроконтроллера, на плате расположены:

- Температурный датчик DS1721/TMP75/ TMP175 или аналогичный
- Акселерометр LIS3DH или аналогичный
- MOCT USB-UART CP2102
- (U)SIM-чип, обеспечивающий работу радио модуля в сети МТС
- Вспомогательные компоненты

Температурный датчик и акселерометр подключены к шине I2C микроконтроллера. Преобразователь USB-UART обеспечивает подключение к микроконтроллеру через UART.

Отладочная плата поставляется с демонстрационной прошивкой, реализующей сервисное меню, предоставляющее широкий набор сервисных функций, позволяющих в полной мере оценить возможности комплекта, а также получить прямой доступ к радио модулю.

Начало работы

Шаг 1: Регистрация на ІоТ-платформе МТС

Отправьте электронное письмо на iot.info@mts.ru с темой письма:

Development Kit <название вашей организации>.

В теле письма укажите номер ICCID, который напечатан на обратной стороне кейса. ICCID также можно узнать с помощью сервисного меню демонстрационной прошивки.

В ответ придет письмо с регистрационными данными.

Шаг 2: Настройка платформы



На этом этапе требуется создать учетную запись для устройства, которая будет служить конечной точкой передачи телеметрии с платы.

Для этого в меню выберите ГРУППЫ УСТРОЙСТВ -> Все, и далее нажмите кнопку Добавить устройство.

• МТС бизнес	🗔 Device groups 🔉 🗔 All			8	E Tenant administrator
A HOME A HOME A HOME A HOME	All: Devices 🧪				+ 🟦 Q
ユ DATA CONVERTERS	Created time \checkmark	Name	Туре	Label	↓
	2019-11-16 12:18:38	MTS EvKit Board 1	MTS EvKit		Q 1
CUSTOMERS HIERARCHY					Add Device
SUSER GROUPS					
LUSTOMER GROUPS V					
					
WIDGETS LIBRARY					
DASHBOARD GROUPS 🗸					
			Page: 1 🔻 Rows per pa	ge: 10 🕶 1-1	lof1 < < > >

Введите имя устройства, его тип, комментарий (поля по вашему выбору) и нажмите кнопку Добавить.

A	dd Device	?	×
		_	^
	Name* MyBoard		
			. 1
	Device type *		
	MTS EvKit	×	
			=
	Label		
	_		
	Is gateway		
	Description		
			-
	ADD	CANCEL	- 1

Устройство появится в списке устройств. Выберите его.

На вкладке ДЕТАЛИ нажмите КОПИРОВАТЬ ТОКЕН и сохраните полученный идентификатор для использования в дальнейшем.



• МТС бизнес	👩 Device groups 🛛 > 🎧 All			:: (Tenant administr	ator 🚦	
♠ HOME ♦ RULE CHAINS	All: Devices 🧪		MYBOARD Device details			? ×	
	Created time	Name	C DETAILS ATTRIBUTES LATEST TELEMETRY ALARMS	EVENT	'S RELATIONS		>
	2019-12-08 14:23:58	MyBoar	MANAGE CREDENTIALS DELETE DEVICE				^
CUSTOMERS HIERARCHY	2019-11-16 12:18:38	MTS Ev	COPY DEVICE ID COPY ACCESS TOKEN				
🕒 USER GROUPS 🛛 🗸			Name*				
🚨 CUSTOMER GROUPS 👻			мувоаго				
ASSET GROUPS			Device type * MTS EvKit			×	=
Loo All							
ENTITY VIEW GROUPS 🗸			Label				
WIDGETS LIBRARY							
DASHBOARD GROUPS 🗸			Sateway				
 ♦ SCHEDULER ♥ WHITE LABELING 			Description				

Идентификатор устройства (ТОКЕН) входит в состав URL, по которому плата будет загружать данные. Таким образом, он связывает физическое устройство с его учетной записью на платформе. Самые свежие данные, принятые от устройства, можно просмотреть на вкладке ПОСЛЕДНЯЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ.

Шаг 3: Подключение и настройка платы

Подключите к плате антенну сети NB-IoT; после этого подключите плату к компьютеру с помощью разъема XS8.

Демонстрационная прошивка взаимодействует с пользователем через текстовую консоль, реализованную через порт UART микроконтроллера, подключенный к преобразователю USB-UART. Чтобы получить доступ к консоли, после подключения платы (см. выше) идентифицируйте номер виртуального COM-порта, созданного вашей операционной системой, и подключитесь к нему с помощью любой программы-эмулятора терминала.

Настройки подключения: <u>Для версии 2.1</u>: 38400 бит/с, 8 бит данных, без контроля четности. <u>Для версии 2.1 beta и выше</u>: 115200 бит/с, 8 бит данных, без контроля четности. В используемой программе-эмуляторе терминала следует включить функцию local echo.

В качестве программы-эмулятора терминала можно использовать, например, РиТТҮ.

Если после подключения к плате информация в терминале отсутствует, перезагрузите контроллер кнопкой SB2.

После подключения к консоли дождитесь полной загрузки платы. По умолчанию активируется режим сервисного меню. Если этого не произошло, войдите в сервисное меню принудительно:

- 1. Нажмите кнопку SB1
- 2. Перезагрузите плату кнопкой SB2
- 3. Удерживайте кнопку SB1 до тех пор, пока в терминале не появится сообщение «(!) The device will enter service menu».

Актуальное описание функций сервисного меню доступно в документации на прошивку.



🚱 COM20 - PuTTY		- • ×	
		*	
Board started, o	console initialized.		
Found LSE alread	dy running.		
2C configured.			
USART3 configure	ed.		
Uptime timer sta	arted.		
Calibrating dela	ay loop value		
1445536 Cycles p	per second.		
Temperature sens	Inclanized		
Board initialize	sol initialized.		
(!) The device a	vill enter service menu.		
Starting SARA-R	10M		
Waiting module 1	to boot		
No startup messa	age from the module, checking if it is already running.		
Attempt 1			
Attempt 2			
Module was alrea	ady running, OK.		
IP mode used.			
Switching off th	ne use of PSM		
*** 17-3	TER NE TAT Band Anna Kit anna the		
*** Welcome to I	115 NB-101 Development Kit Service menu ***		
rirmware version	1: 2.3 FEIEASE, 21.09.2020		
Current setting	a found in FFPROM.		
Surrend Bebbing.			
Target IP:	195.34.49.22		
Target port:	6683		
Target URL:	/api/v1/t2WhBVGIA1AidS580rWu/telemetry		
Warning: APN nam	ne not set.		
Use NIDD for tel	Lemetry: 0		
Board mode on st	tartup: service menu	E	
Telemetry interv	721		
(in logger mode)): 1000 ms		
GNSS privacy mod	ie: 1		
Type in a funct	ion number from a list below and prace enter		
Type in a funce.	ton number from a fist below and press cheef.		
Target server se	etup:		
1	- set the URL of the resource JSON data will be transmitted to		
2	- set the IP address		
3	- set the port		
4	- set an APN for NIDD access or turn NIDD mode ON or OFF		
System functions	31		
5	- force send telemetry packet		
6	- wait for incoming NIDD data during specified timeout (and then exit)		
7	- test CoAP OBSERVE function		
8	- enter direct Al-command mode		
9	- enter true direct mode to access the RF module		
10	a show heard identification data (garial numbers firmurae upraines at a)		
11	- show before information data (serial numbers, filmware versions, etc.)		
12	- set telemetry transmission interval		
13	- set GNSS privacy mode		
	(hide actual location data when transmitting on server)		
14	- set firmware startup mode (setup or logger)		
15	- read on-board sensors and try to acquire GNSS data		
16	- reboot MCU		
17	- reboot RF module		
18	- factory setup & test		
	(do not use this unless you really know what you want)		
>		*	

Для штатной работы платы с IoT-платформой требуется задать URL, по которому данные телеметрии будут передаваться на сервер. Для этого в режиме сервисного меню введите 1 и нажмите enter. После этого введите URL вида

где ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ – значение идентификатора устройства (ТОКЕН), полученное в предыдущем шаге.

После ввода URL нажмите enter. Настройка будет применена.



После этого можно выполнить тестовую пересылку сообщения на сервер либо перейти в режим постоянной передачи телеметрии. Данные, принятые от устройства, будут отображаться на вкладке ПОСЛЕДНЯЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ в свойствах устройства на платформе.

Чтобы выполнить тестовую пересылку сообщения, введите 5 и нажмите enter; сконфигурировать режим непрерывной передачи телеметрии можно с помощью опции 12 сервисного меню. Данные будут передаваться на платформу по протоколу CoAP.

Для отправки данных NIDD (non-IP data delivery) нужно создать новое устройство на платформе. При этом URL определяется подпиской, созданной на сетевом элементе SCEF.

Задайте APN и включите режим NIDD в разделе 4 сервисного меню. Отправьте данные, используя раздел 5 сервисного меню.

URL и APN для NIDD будут сформированы и направлены в ответном письме на запрос регистрации только в том случае, если необходимость активации данного функционала будет указана в запросе на регистрацию.



Обновление прошивки отладочной платы

Обновление прошивки отладочной платы производится с помощью программатора ST-Link V2 с использованием ST-Link Utility (можно свободно скачать на сайте STMicroelectronics).

Шаг 1

Подключите программатор к разъему XP13 в соответствии со следующей таблицей:

Номер вывода XP13	Функция
1	+3.3 V
2	SWDIO
3	SWCLK
4	RESET
5	GND

Выводы SWDIO, SWCLK и GND следует подключить к одноименным выводам программатора; остальные выводы следует оставить неподключенными.

Внимание!

При использовании программатора не допускается одновременное подключение питания через USB-порт XS8 и непосредственно вывод 3.3 V программатора.



Номер вывода разъема программатора ST-Link V2		Функция		
A1	A2	SWDIO	RST	
GND	GND	GND	GND	
B1	B2	SWCLK	SWIM	
VCC	VCC	+3.3 V/ +5 V	+3.3 V/ +5 V	

Шаг 2

Запустите ST-Link Utility, откройте (File->Open) файл прошивки (*.hex).





Шаг З

Выберите Target→Program

🖏 STM32 ST-LINK Utility			
<u>File Edit V</u> iew	w Target ST-LINK External Loader Help		
Amore dicelar	Connect Disconnect CTRL+D	Derive	
Address: 0x0	Erase Chip CTRL+E Erase Bank1 Erase Bank2	Device ID Revision ID Flash size	
Device Memory [MTS_EvKit_Demo	Fi Erase Sectors	_	
Address	C Program & Verify CTRI +P		
0x08000000	2 Blank Check		
0x08000010	Memory Checksum Compare device memory with [MTS_EvKit_Demo.hex]		
0x08000030	C Option Bytes CTRL+B		
0x08000040	d MCU Core		
0x08000050	C Automatic Mode		
0x08000060 0x08000070	C Settings 0800293B 0800293D 0800293F 0800294L ::=		
0x08000080	08002943 08002945 08002947 08002949 C)E)G)I)		

Шаг 4

Нажмите Start.

Download [MTS_	EvKit_Demo.hex]	X
Start address	0×08000000	
File path	C/ENVAUPORNMITS, EVID,	MTS_EvKit_Demo\bin\R Browse
Extra options	Skip Flash Erase	Skip Flash Protection verification
Verification	(a) Verify while programming	◯ Verify after programming
Click "Start" to pr	ogram target.	
After programm	ing V Reset after programming	Full Flash memory Checksum
	Start	Cancel

Шаг 5

Дождитесь окончания загрузки прошивки. Устройство готово к работе.



Назначение и состояние по умолчанию перемычек, расположенных на плате

Жирным шрифтом обозначены положения перемычек по умолчанию.

XP1: прямой доступ через USB к радио модулю [перемычка установлена]: доступен [перемычка снята]: недоступен

ХР2: питание радио модуля

[перемычка установлена]: питание радио модуля от встроенного стабилизатора (состояние по умолчанию) [перемычка снята]: внешнее питание радио модуля (например, для работы с модулем расширения)

ХР3: питание микроконтроллера

[перемычка установлена]: питание контроллера от встроенного стабилизатора (состояние по умолчанию) [перемычка снята]: внешнее питание контроллера (например, для работы с модулем расширения)

XP4: подключение преобразователя USB-UART 1-2: USART2_TX подключен к USB-UART конвертеру 2-3: USART1_TX подключен к USB-UART конвертеру (положение по умолчанию)

XP5: подключение преобразователя USB-UART 1-2: USART2_RX подключен к USB-UART конвертеру 2-3: USART1_RX подключен к USB-UART конвертеру (положение по умолчанию)

XP8: подключение светодиода VD2

1-2: светодиод подключен к радио модулю

2-3: светодиод подключен к контроллеру (положение по умолчанию)

XP9: конфигурация выхода GPIO радио модуля 1-2: GPIO1

2-3: GPIO5, в конфигурации радио модуля по умолчанию – регистрация в сети

XP10: подключение кнопки SB1

1-2: кнопка SB1 подключена к радио модулю

2-3: кнопка SB1 подключена к контроллеру (положение по умолчанию)

XP11: подключение кнопки SB2

1-2: кнопка SB2 подключена ко входу сброса радио модуля

2-3: кнопка SB2 подключена ко входу сброса контроллера (положение по умолчанию)

ХРб [ВООТ0]: режим загрузки микроконтроллера

При условии отсутствия перемычки ХР7 (состояние по умолчанию):

2-3: BOOT0 = 1

[перемычка снята/1-2]: BOOT0=0, старт контроллера из FLASH-памяти (пользовательский код, состояние по умолчанию)

Комбинации значений ВООТ0 и ВООТ1 определяют режим старта контроллера согласно описания в Reference Manual.

ХР7 [BOOT1]: режим загрузки микроконтроллера

2-3: BOOT1=1

[перемычка снята/1-2]: ВООТ1=0 (состояние по умолчанию)

Комбинации значений BOOT0 и BOOT1 определяют режим старта контроллера согласно описания в Reference Manual.